


ATTENTION

Avant toute utilisation
lavez impérativement
vos masques à 60°C

**Ces masques ne sont
pas homologués**

Pour un bon usage,
appliquez les gestes
barrières et respectez
toutes les consignes svp :)



LE MATIN, MAINS PROPRES, PRÉPAREZ VOS 5 MASQUES POUR LA JOURNÉE

- ▶ Insérez la tige métallique dans la coulisse
- ▶ Glissez la lingette dans la fente
- ▶ Mettez tous vos masques dans un sac étanche Zip lock avant de sortir de chez vous

POUR METTRE LE MASQUE

- ▶ Touchez uniquement les élastiques, pas le tissu !
- ▶ Donc placez les élastiques derrière les oreilles, puis pincez le fil de fer au niveau du nez pour assurer un bon maintien.

TOUTES LES 2H, CHANGEZ DE MASQUE. C'EST ESSENTIEL !

- ▶ Changez de masque également si vous avez le sentiment d'humidité, ou si vous avez touché votre masque avec vos mains (du coup, il est «contaminé»)
- ▶ Le soir, retirez lingettes et fils de fer et lavez vos masques à 60 degrés. Un coup de fer très chaud est un bon complément.

♥
MERCI !

ATTENTION

Avant toute utilisation
lavez impérativement
vos masques à 60°C

**Ces masques ne sont
pas homologués**

Pour un bon usage,
appliquez les gestes
barrières et respectez
toutes les consignes svp :)



LE MATIN, MAINS PROPRES, PRÉPAREZ VOS 5 MASQUES POUR LA JOURNÉE

- ▶ Insérez la tige métallique dans la coulisse
- ▶ Glissez la lingette dans la fente
- ▶ Mettez tous vos masques dans un sac étanche Zip lock avant de sortir de chez vous

POUR METTRE LE MASQUE

- ▶ Touchez uniquement les élastiques, pas le tissu !
- ▶ Donc placez les élastiques derrière les oreilles, puis pincez le fil de fer au niveau du nez pour assurer un bon maintien.

TOUTES LES 2H, CHANGEZ DE MASQUE. C'EST ESSENTIEL !

- ▶ Changez de masque également si vous avez le sentiment d'humidité, ou si vous avez touché votre masque avec vos mains (du coup, il est «contaminé»)
- ▶ Le soir, retirez lingettes et fils de fer et lavez vos masques à 60 degrés. Un coup de fer très chaud est un bon complément.

♥
MERCI !